



1. Položení plovoucí podlahy.
2. Řez profilu na potřebný úhel a délku (provádíme pilou s jemným plátkem, nebo nůžkami na plasty).
3. Na zadní část profilu nanese montážní lepidlo s maximální počáteční pevností (např. Mamut) – není součástí profilu.
4. Pevně přitlačíme na očistěnou stěnu.
5. Profil navrtáme cca po 70 cm, dle roviny obvodových stěn.
- 6.–7. Pro ukotvení použijeme natloukáací hmoždiny (není součástí profilu).

- 8.–9. Z instalované podlahy rozřežeme stejné pásy o rozměru šíře 42–47 mm.
- 10.–11. Pásy vložíme do profilu. Profil umožňuje instalovat plovoucí podlahu o tloušťce 6–9 mm.
- 12.–13. Do drážky nasadíme brdní část profilu, který zakončuje vložené pásy.
14. Napojíme další pás plovoucí podlahy.
15. Opět zakončíme vrchním profilem.
16. Tímto způsobem pokračujeme po celém obvodu podlahy.
17. Finální vzhled obvodu plovoucí podlahy.